

Innstillinger av stoppgrenser på Solus-motorer («LT» i produktkonfigurator) for Palladio og Jamaica

Aller først noen viktige punkter:

- Solus motorer må aldri kobles i parallell.
- Brytere med faste posisjoner, og/eller styring med ubegrenset strømtid til motor, må aldri benyttes. Maks strømtid er 4 minutter.
- Motorer må aldri styres via vekslende relekontakter. Kombiaktuatorer anbefales ikke.
- Viktig med minimum 700ms (i nøytral posisjon) mellom to kommandoer.
- Opp eller ned kommando må vare minst 200ms.
- Motorer skal aldri ha spenning på opp og ned samtidig. Dette kan skade eller reette motorens programvare.

Endring av rotasjonsretning:

- Bytt brun og sort

Justering av stoppgrenser:

- Finn justeringsskruer på motorside
- Ved å skru hver av disse med klokka begrenser du hvor langt duken kan kjøre hver vei.
- Hvis motor er på venstre side vil gul skrue gjelder for ytre endestopp og hvit skrue tilsvarende for endestopp-posisjonen når duk er kjørt inn.
- Skruer du gul skrue inn vil den ikke gå fullt så langt ut neste gang.
- Skruer du hvit skrue inn vil den ikke gå fullt så langt inn neste gang.

