

**Programmering av rotasjonsretning, stoppgrenser
og paring med fjernkontroll for rullegardiner med Somfy RTS batterimotor
Sonnesse 24/28/30 WF li-Ion**

Viktig:

Ikke aktiver, eller sett strøm på, flere produkter samtidig - inntil du er helt ferdig med å programmere systemet som du har begynt å programmere. Produktene må programmeres én av gangen.

Aktiver produktet du ønsker å programmere. På motorhodet er det en liten programmeringsknapp nedenfor ladepluggen (på undersiden av motorhodet). Bruk en tynn gjenstand (f.eks. enden på en binders) og trykk inn prog.knappen (kun et kort trykk).

1. Velg ønsket kanal på fjernkontroll.

Hvis du har en 1-kanals veggbryter eller fjernkontroll kan du se bort fra dette punktet.

2. Trykk på pil opp og pil ned samtidig (kort trykk, se bildet til høyre).

Kontroller at bunnprofilen 'kvitterer' med en liten ned og opp bevegelse.

3. Sjekk rotasjonsretning på motor: Ved trykk på pil ned skal bunnprofilen gå ned. Hvis ok, gå til pkt. 5. I motsatt tilfelle, trykk og hold MY-knappen til bunnprofilen kvitterer. Test igjen.

4. Kjør bunnprofilen opp til ønsket øvre stoppgrense.

5. Trykk MY-knapp og pil ned samtidig (kort trykk). Bunnprofilen begynner å kjøre nedover. Dersom den stopper før den er ved ønsket nedre stoppgrense, trykk (og hold) pil ned. Du kan nå som helst stoppe bunnprofilen ved å trykke på MY-knappen. Justér nedre ønsket nedre stoppgrense vha. pil opp/ned.

6. Ved ønsket nedre stoppgrense, trykk MY-knapp + pil opp. Bunnprofilen nå kjører tilbake til øvre stoppgrense.

7. Når bunnprofilen har stoppet, trykk og hold MY-knappen til systemet kvitterer.

8. Snu fjernkontroll/veggbryter og trykk kort på "prog" knappen (på baksiden av fjernkontrollen/veggbryteren – se bildet til høyre). Kontroller at bunnprofilen kvitterer.

Produktet er nå ferdig programmert.

Tips hvis du ikke får kontakt med fjernkontroll: Koble til laderen. Hvis du fremdeles ikke får kontakt med fjernkontrollen, reset motor; Hold programmeringsknappen på motorhodet inne til 3 opp/ned-bevegelser.



Hvordan endre eksisterende stoppgrenser?

1. Kjør til eksisterende stoppgrense.
2. Trykk og hold pil opp og pil ned til bunnprofilen kvitterer (ca. 5 sek).
3. Justér ønsket stoppgrense.
4. Trykk og hold MY til bunnprofilen kvitterer.

<https://www.youtube.com/watch?v=vY9YrHm1-ZY&t=33s>

Hvordan kopiere styring av et system fra kanal 1 til kanal 2/ny fjernkontroll?

1. Stå på kanal 1. Trykk og hold prog-knapp til bunnprofilen kvitterer.
2. Bytt til kanal 2. Trykk (kort) på prog—knappen. Bunnprofil kvitterer.

<https://www.youtube.com/watch?v=OtFFQSV5k-M&t=52s>



Fabrikk-resetting av motor

Vi anbefaler at du kjører rullegardinen noen cm ned før du begynner på denne rutinen, slik at du enklere ser at systemet reagerer som det skal underveis i prosessen.

På motorhodet sitter det en liten programmeringsknapp nedenfor ladepluggen. Bruk en tynn gjenstand som f.eks. enden på en binders, og trykk inn prog.knappen. Hold denne inne helt til rullgardinen gjør 3x opp/ned-bevegelser.

Endre retning på motor etter endt programmering

1. Kjør rullgardinen vekk fra endeposisjonene med pil opp eller ned.
2. Trykk og hold pil opp + pil ned samtidig til rullgardinen kvitterer (opp/ned-bevegelse).
3. Trykk og hold inne MY-knappen til rullgardinen kvitterer (opp/ned-bevegelse).
4. Sjekk at dreieretningen er endret.

Sette motor i midlertidig dvale (15 minutter)

Brukes hvis flere motorer skal programmeres på samme kanal.

1. Trykk og hold programmeringsknappen på motorhodet inne til rullgardinen kvitterer.
2. Trykk et kort trykk på programmeringsknappen på motorhodet. Rullgardinen kvitterer 2 ganger (opp/ned-bevegelse).
3. For å deaktivere midlertidig dvale, trykk et kort trykk på programmeringsknappen på motorhodet. Rullgardinen kvitterer.

Endre hastighet på motor

1. Kjør rullgardinen vekk fra endestoppene
2. Trykk og hold opp + ned + My inne samtidig inntil rullgardinen kvitterer (opp/ned-bevegelse). Rullgardinen vil nå kjøre opp og ned automatisk i 10 sek sykluser.
3. Øke hastigheten: trykk og hold opp-knappen inne til rullgardinen gjør en opp/ned bevegelse. Repeter hvis du ønsker høyere hastighet. Max hastighet er nådd når rullegardinen beveger seg (kun litt av gangen) 3 ganger i en retning og 3 ganger i den andre retningen.
4. Minske hastigheten: Trykk og hold ned-knappen inne til rullgardinen gjør en opp/ned-bevegelse. Repeter hvis du ønsker lavere hastighet. Minimum hastighet er nådd når rullgardinen beveger seg litt 3 ganger i en retning og 3 ganger i den andre retningen
5. Bekreft den nye hastigheten ved å holde MY-knappen inne til rullgardinen kvitterer.