

Hvordan endre rotasjonsretning og sette stoppgrenser på en ZIP Screen 126 med Somfy LT motor

Aller først noen viktige punkter:

- LT-motorer må aldri kobles i parallell.
- Brytere med faste posisjoner, og/eller styring med ubegrenset strømtid til motor, må aldri benyttes. Maks strømtid er 4 minutter.
- Motorer må aldri styres via vekslende relekontakter. Kombi-aktuatorer anbefales ikke.
- Viktig med minimum 700ms (i nøytral posisjon) mellom to kommandoer.
- Opp eller ned kommando må vare minst 200ms.
- Motorer skal aldri ha spenning på opp og ned samtidig. Dette kan skade eller resette motorens programvare.

Endring av rotasjonsretning:

- Bytt brun og sort

Setting av stoppgrenser:

- Ta av frontdeksel på kassett (et stk. unbrakoskrue på hver side). Finn motor og ta av det gule dekselet. Trykk inn begge knapper. Kjør til ønsket stoppgrense. Trykk på en ene knappen, slik at den spretter ut. Test at stoppgrense fungerer. I motsatt fall, trykk knappen inn igjen, og trykk på den andre knappen så den spretter ut. Test igjen.
- Kjør til motsatt grenseposisjon. Trykk på den gjenværende knappen slik at den spretter ut. Test at stoppgrense fungerer.
- Sett på gult deksel, frontdeksel (viktig) og lukk kassetten igjen.

