

Hvordan endre rotasjonsretning og sette stoppgrenser på en ZIP Screen 126 med Somfy WT motor

Aller først noen viktige punkter:

- Maks 3x WT-motorer kan kobles i parallell
- Brytere med faste posisjoner, og/eller styring med ubegrenset strømtid til motor, må aldri benyttes. Maks strømtid er 4 minutter.
- Motorer må aldri styres via vekslende relekontakter. Kombi-aktuatorer anbefales ikke.
- Viktig med minimum 700ms (i nøytral posisjon) mellom to kommandoer.
- Opp eller ned kommando må vare minst 200ms.
- Motorer skal aldri ha spenning på opp og ned samtidig under drift. Dette kan skade eller resette motorens programvare.

Endring av rotasjonsretning:

- Bytt brun og sort

Setting av stoppgrenser:

- Trykk og hold opp + ned samtidig til systemet kvitterer 2x
- Trykk og hold opp + ned til systemet kvitterer 1x
- Trykk og hold opp til systemet kvitterer 1x
- Testkjør systemet om ønskelig (ned og opp)
- Kjør systemet til ønsket øvre stoppgrense
- Trykk kort på ned etterfulgt av trykk og hold ned
 - o Systemet kvitterer 1x og kjører ned
- Kjør systemet til ønsket nedre stoppgrense
- Trykk kort på opp etterfulgt av trykk og hold opp
 - o Systemet kvitterer 1x og kjører opp
- Trykk og hold opp+ned samtidig til systemet kvitterer 1x



Videoer av ovennevnte kan sees her:

<https://photos.app.goo.gl/3g7KcsASvUhGp5Av6>