

Paring av fjernkontroll og programmering av stoppgrenser

1. Sett strøm på systemet
2. Velg ønsket kanal på fjernkontroll for systemet. Hvis du har en 1-kanals veggbryter eller fjernkontroll kan du se bort fra dette punktet.
3. Trykk pil for opp og ned samtidig. Sjekk at motor kvitterer med en liten bevegelse ned og opp.
4. Sjekk retning på motor; når du trykker små trykk på pil ned skal bunnprofilen gå nedover.

Dersom den går oppover, kjør duken litt ned (altså pil opp). Trykk og hold MY til motor kvitterer. Når du nå trykker på pil ned skal bunnprofilen nå gå nedover.

5. Kjør deretter bunnprofilen til ønsket øvre stoppgrense (ca 5mm under kassetten).
6. Trykk og hold MY + pil ned 2 sekunder før du slipper. Bunnprofilen kjører nå nedover.

Dersom den stopper før du er helt nede, trykk og hold pil for ned inne til du er helt nede. Du kan stoppe når som helst ved å trykke på MY.

På dette tidspunktet anbefaler vi at du sjekker at duken henger sentrert:

Kjør duken "for langt"/til under sideskinnene. Idet duken begynner å gå opp igjen kjører du litt tilbake. Er du på bakkenivå kan du rulle duken rundt bunnprofilen, slik at verken duk eller bunnprofil berører underlaget. Duken henger nå løst (sideveis) i rullen inne i kassetten, og kan relativt enkelt justeres sideveis. Bilder av hvordan å sjekke at duk er sentrert sees her:
<https://www.solskjerming-as.no/sentrering-av-duk-under-montering>

Etter at du har sjekket at duken er sentrert, kjører du bunnprofilen til ønsket nedre stoppgrense (~1-2cm over endelokkene i hver ende av sideskinnene) og fortsett programmeringen

Merk: Løft bunnprofilen litt ut fra vegg på vei opp igjen, slik at den ikke kolliderer med endelokkene til sideskinnene.

7. Når bunnprofilen er 1-2cm fra bunnen av sideskinnene, trykk og hold MY + pil for opp 2 sekunder. Systemet kjører nå tilbake til øvre endestopp (satt i pkt. 5).
8. Når bunnprofilen har stoppet, trykk og hold MY til systemet kvitterer.
9. Snu fjernkontroll/veggbryter og trykk kort på "prog" knappen (på baksiden av fjernkontrolleren/veggbryteren). Systemet kvitterer.

Systemet er nå ferdig programmert. Dersom du kobler fra strømmen vil systemet likevel huske både øvre og nedre endestopp, samt paring med fjernkontroll.