

Programmering av Palladio terrassemarkise med Somfy IO eller Somfy RTS motor

Merk:

Produktet skal i utgangspunktet være ferdig programmert mot medfølgende fjernkontroll. Bruk kun denne veiledningen hvis markisen ikke reagerer på fjernkontrollen. Ring oss gjerne på 69 10 98 88 eller send en mail til post@solskjerming-as.no ved spørsmål.

Viktig:

Kun sett strøm på ett (nytt) produkt av gangen, da disse må programmeres én av gangen.

I denne beskrivelsen betyr 'trykk' et kort trykk - hvor du slipper knappen(e) med en gang.

1. Sett strøm på markisen du ønsker å programmere.
2. Velg ønsket kanal på fjernkontroll.
Hvis du har en 1-kanals veggbryter eller fjernkontroll kan du se bort fra dette punktet.
3. Trykk på pil opp og pil ned samtidig (se bildet til høyre).
Kontroller at markissen 'kvitterer' med en liten ned og opp bevegelse.
4. Sjekk rotasjonsretning: Ved trykk på pil ned skal markisen gå ut. Dersom markisen går inn, kjør markisen noen cm ut igjen (da med pil opp). Trykk og hold MY til markisen kvitterer. Når du nå trykker pil ned, skal markisen gå utover.
5. Kjør markisen ut til ønsket ytre stoppgrense (ved hjelp av pil ned).
6. Trykk deretter MY + pil opp. Markisen nå kjører tilbake til øvre stoppgrense.
7. Når bunnprofilen har stoppet, trykk og hold MY til systemet kvitterer.
8. Snu fjernkontroll/veggbryter og trykk kort på "prog" knappen (på baksiden av fjernkontrollen/veggbryteren – se bildet til høyre). Kontroller at bunnprofilen kvitterer.



Markisen er nå ferdig programmert. Dersom du kobler fra strømmen vil systemet huske rotasjonsretning, øvre og nedre endestopp samt fjernkontrollen som det er paret med.

Hvordan endre eksisterende stoppgrenser?

1. Kjør til eksisterende stoppgrense.
2. Trykk og hold pil opp og pil ned til bunnprofilen kvitterer (ca. 5 sek).
3. Trykk opp eller ned til du kommer til ønsket stoppgrense.
4. Trykk og hold MY til markisen kvitterer.

<https://www.youtube.com/watch?v=vY9YrHm1-ZY&t=33s>

Hvordan kopiere styring av et system fra kanal 1 til kanal 2/ny fjernkontroll?

1. Stå på kanal 1. Trykk og hold prog-knapp til bunnprofilen kvitterer.
2. Bytt til kanal 2. Trykk (kort) på prog—knappen. Bunnprofil kvitterer.

<https://www.youtube.com/watch?v=OtFFQSV5k-M&t=52s>



Hvis du har 2 systemer på kanal 1 og ønsker de på hver sin kanal:

1. Koble ett system fra strømkilden.
2. Kopier gjenværende system fra kanal 1 til kanal 2 (se beskrivelse over).
3. Stå på kanal 2. Trykk og hold prog-knappen til systemet kvitterer.
4. Bytt til kanal 1. Trykk på prog-knappen. Bunnprofilen kvitterer.
5. Sett strøm på systemet i pkt. 1 igjen.

Hvordan slette et system fra en kanal på en fjernkontroll (eller veggbryter)?

Dersom du styrer ett eller flere systemer fra en veggbryter eller fjernkontroll (én- eller flerkanals) og ønsker å ta ut et system fra denne 'gruppa' er du avhengig av å kunne styre dette systemet (alene) fra en annen veggbryter eller fjernkontroll. Det holder at du kontrollerer det fra en annen kanal på samme fjernkontroll. Det viktige er at du kan styre kun dette systemet (alene) fra veggbryteren/fjernkontrollen.

Med dette utgangspunktet begynner du med fjernkontrollen som kontrollerer kun dette systemet. Trykk og hold prog-knappen nede til systemet kvitterer. Deretter tar du veggbryter/fjernkontroll som kontrollerer gruppen og trykker (kort) på prog-knappen. Bunnprofilen på samme system kvitterer. Systemet styres nå ikke lenger av veggbryter eller fjernkontroll som kontrollerer gruppen.

Hvordan resette en motor tilbake til standard fabrikkinnstillinger?

Merk at det kun er mulig å resette en motor som er programmert.

Vi anbefaler at du har visuell kontakt med systemet du ønsker å resette (for å se at bunnprofilen kvitterer).

1. Koble fra strømkilden. Tell rolig til 3.
2. Koble til strømmen. Tell rolig til 7.

Merk at bunnprofilen ikke skal gjøre noen bevegelse. Gjør den det, ta ut strømmen og gå til beskrivelse under merket med *.

3. Koble fra strømmen igjen. Tell rolig til 3
4. Koble til strømmen igjen. Sjekk at bunnprofilen kvitterer.
5. Trykk og hold prog-knappen til bunnprofilen har kvittert 2x ganger til.

Merk: Det er den siste kvitteringen (altså den totalt 3. kvitteringen) som bekrefter at du er i mål med tilbakestilling.



* Dersom systemet kvitterer når du setter i strømmen første gangen, trykk pil opp og pil ned etterfulgt av prog-knappen på baksiden. Nå kan du, hvis fremdeles ønskelig, resette systemet igjen.

Jeg har mistet fjernkontrollen og mottatt en ny fjernkontroll. Hvordan få den til å virke?

1. Koble fra strømkilden til produktet. Tell rolig til 3.
2. Koble til strømmen igjen. Tell rolig til 7.
3. Koble fra strømmen igjen. Tell rolig til 3.
4. Koble til strømmen igjen.
5. Systemet kvitterer
6. Trykk Opp og Ned samtidig
7. Systemet kvitterer
8. Snu fjernkontroll og trykk kort på prog-knappen
9. Systemet kvitterer

Merk: Dersom du kobler fra sikringen og har flere systemer på samme kurs vil ny fjernkontroll ta over styring av alle disse systemene. Ønsker du ikke dette må de systemene du ikke ønsker å gjøre endring på først kobles fra lokalt.